

Manuale di installazione, uso e manutenzione

Pannello di controllo

HMI ModuPower

310 610



Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo apparecchio.

Legga attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e lo riponga in un luogo sicuro per consultazioni successive. Per garantire un costante funzionamento efficiente e sicuro, consigliamo di eseguire regolarmente la manutenzione del prodotto. La nostra organizzazione di assistenza e post vendita può fornire sostegno a riguardo.

Ci auguriamo possa usufruire per anni di un funzionamento privo di inconvenienti di questo prodotto.

Indice

1	Sicu	ırezza		.4
	1.1	Istruzion	ni generali di sicurezza	4
	1.2	Raccom	nandazioni	4
	1.3	Respons	sabilità	4
		1.3.1	Responsabilità del produttore	4
		1.3.2	Responsabilità dell'installatore	5
		1.3.3	Responsabilità dell'utente	5
2	A pro	oposito di qu	uesto manuale	6
	2.1	Document	tazione aggiuntiva	6
	2.2		IIIIZZATI	6. 6
	23	Abbreviaz		0. 6
	2.0	ADDIEVIAL		.0
3	Desc	rizione del j	prodotto	7
	3.1	Descrizior	ne generale	7
	3.2	Significato	o di ciascun tasto	7
	3.3	Significato	o dei simboli visualizzati sul display	7
	Inote	llozione		0
4		Montaggic	a del nannella di controlla	9
	7.1	montaggie		0
5	Mess	sa in servizi	o1	10
	5.1	Attivazion	e del pannello di controllo	10
_	_			
6	Funz	ionamento		11
	6.1	Utilizzo de	ei pannello di controllo	11
7	Impo	stazioni		12
•	7.1	Lista para	metri	12
		7.1.1	Descrizione dei parametri ModuPower 310	12
		7.1.2 I	Descrizione dei parametri ModuPower 610	14
	7.2	Modifica d	dei parametri	15
		7.2.1	Modifica dei parametri a livello utente	16
	70	7.2.2 I		17
	1.3		I ettura di una serie di valori correnti	21 21
		7.3.2	Lettura del contaore e della percentuale di avvii riusciti	22
		7.3.3	Stato e sottostato	22
8	Risol	luzione dei j	problemi	24
	8.1	Codici di e	errore	24
		8.1.1 I	Blocco	24
	ຊາ	ö.1.2 l Memoria (DIUCCU	20 20
	0.2	821 1	l ettura della memoria deoli errori	29 30
		8.2.2 (Cancellazione della memoria degli errori	31
			-	

1 Sicurezza

1.1 Istruzioni generali di sicurezza

Rispettare rigorosamente le istruzioni specifiche per la sicurezza riportate in questo manuale.

Pericolo di scossa elettrica

- · Questo apparecchio è alimentato con energia elettri-
 - Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici.
 - Solo il servizio tecnico autorizzato può intervenire sull'apparecchio e sull'impianto.
 - · Soltanto il produttore è autorizzato a effettuare le riparazioni.



Avvertenza

Per evitare situazioni di pericolo, se il cavo di alimentazione è danneggiato la sua sostituzione deve essere eseguita dal produttore, da un suo concessionario o da un'altra persona in possesso delle opportune competenze.



Pericolo

Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone (e bambini) affetti da disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza tecnica, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona in grado di garantirne la sicurezza, o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso corretto dell'apparecchiatura stessa. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchiatura.

1.2 Raccomandazioni

Solo i professionisti gualificati possono intervenire sul pannello di controllo e sull'impianto.



- · Conservare il presente documento nel portadocumenti all'interno del mantello della caldaia.
- Il pannello di controllo deve essere accessibile in qualsiasi momento.

1.3 Responsabilità

1.3.1 Responsabilità del produttore

I nostri prodotti sono fabbricati conformemente ai requisiti delle varie direttive applicabili. Vengono pertanto consegnati con la marcatura (e i documenti necessari. Nell'interesse della qualità dei nostri prodotti, cerchiamo continuamente di

migliorarli. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare le specifiche riportate nel presente documento.

La nostra responsabilità in qualità di produttore non potrà essere chiamata in causa nei casi seguenti:

- Mancato rispetto delle istruzioni d'installazione dell'apparecchio.
- Mancata osservanza delle istruzioni d'uso dell'apparecchio.
- Mancata o insufficiente manutenzione dell'apparecchio.

1.3.2 Responsabilità dell'installatore

L'installatore è responsabile dell'installazione e della prima messa in funzione dell'apparecchio. L'installatore deve rispettare le seguenti istruzioni:

- Leggere e seguire le istruzioni contenute nei manuali forniti con l'apparecchio.
- Installare l'apparecchio in conformità alle norme e alle leggi vigenti.
- Effettuare la messa in servizio iniziale e gli eventuali controlli necessari.
- Spiegare l'installazione all'utente.
- In caso di necessità di manutenzione, informare l'utente circa l'obbligo di eseguire un controllo dell'apparecchio e di preservare quest'ultimo in condizioni di funzionamento corrette.
- Consegnare all'utente tutti i manuali di istruzioni.

1.3.3 Responsabilità dell'utente

Per garantire un funzionamento ottimale del sistema, rispettare le seguenti istruzioni:

- Leggere e seguire le istruzioni contenute nei manuali forniti con l'apparecchio.
- Rivolgersi a professionisti qualificati per realizzare l'installazione ed eseguire la prima messa in servizio.
- Chiedere all'installatore di spiegare il funzionamento dell'impianto.
- Far eseguire a un installatore qualificato la manutenzione e le ispezioni necessarie.
- Conservare il manuale di istruzioni in buone condizioni e vicino all'apparecchio.

2 A proposito di questo manuale

2.1 Documentazione aggiuntiva

Questo manuale fa parte della serie di documenti forniti con la caldaia.

2.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

Simboli utilizzati 2.2

Il presente manuale utilizza vari livelli di pericolo per richiamare l'attenzione su istruzioni particolari. Questo al fine di migliorare la sicurezza dell'utente, prevenire problemi e garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio. Pericolo Rischio di situazioni pericolose che possono causare lesioni personali gravi. Pericolo di scossa elettrica Rischio di scossa elettrica. Avvertenza Rischio di situazioni pericolose che possono causare lesioni personali minori. Attenzione Rischio di danni materiali. Nota i Segnala un'informazione importante. Vedere Riferimento ad altri manuali o pagine di questo manuale.

- PCU Scheda elettronica per la gestione del funzionamento del bruciatore SCU Scheda elettronica quadro di comando
- SU Scheda elettronica di sicurezza

2.3

Abbreviazioni

3 Descrizione del prodotto

3.1 **Descrizione** generale

Il pannello di controllo HMI Modupower 310/610 è progettato per il funzionamento e il controllo delle caldaie ModuPower 310.

Il pannello di controllo può essere utilizzato per:

- · Leggere i valori misurati nel circuito di riscaldamento.
- · Leggere i codici di errore.
- · Leggere e impostare i parametri caldaia.
- Impostare la posizione di pulizia camino.



Per il funzionamento della caldaia ModuPower 610: ogni modulo ha il proprio pannello di controllo.

1

3.2 Significato di ciascun tasto



Display

- ← Tasto Esc o RESET 2
- 3 Tasto temperatura RC o
- Tasto (+) 4
- Hocco dei tasti Invio o -O Annulla 5
- H. Tasti di pulitura della canna fumaria 6
- (Premere contemporaneamente i tasti 2 e 3.) 7
 - Tasti menu
 - (Premere contemporaneamente i tasti 4 e 5.)
- 8 O Interruttore On/Off
- 9 Collegamento al PC

Il display a più cifre e simboli fornisce informazioni relative al funzionamento della caldaia e agli eventuali guasti. Sul display può comparire anche un messaggio per la manutenzione. È possibile che siano visualizzati cifre, punti e/o lettere. I simboli sopra i tasti funzione indicano la funzione attuale.

AD-0000491-01

3.3 Significato dei simboli visualizzati sul display

Tab.1 Simboli visualizzati sul displav

i	Menu informativo: è possibile leggere una serie di valori correnti.
目	Posizione di pulitura della canna fumaria: Carico forzato completo o parziale per la misurazione O ₂ .
n	Menu utente: è possibile modificare i parametri al livello utente.
	Funzione di riscaldamento Off: La funzione riscaldamento è disattivata.
₩	Modo manuale: la caldaia viene impostata nella modalità manuale.
Ł	Menu assistenza: è possibile modificare i parametri al livello installatore.
	Guasto: la caldaia segnala un guasto. Ciò è indicato dal codice $ ot\!$
*	Protezione antigelo: la caldaia si trova nella modalità di protezione antigelo.
Ø	Menu contaore: è possibile leggere le ore di esercizio, il numero di avvii riusciti e le ore di collegamento all'alimenta- zione di rete.
Ú	Interruttore On/Off: dopo 5 blocchi, occorre spegnere e riaccendere la caldaia.
\bigcirc	Pompa di circolazione: la pompa è in funzione.
	Funzioni RC: è possibile accedere al parametro della temperatura RC.
SERVICE	Spia gialla con i simboli: 🗲 + + service 🛛 (messaggio di manutenzione).
	Pressione dell'acqua: la pressione dell'acqua è troppo bassa.

3 Descrizione del prodotto

8	Simbolo della batteria: Stato della batteria del regolatore senza fili (se collegata).			
[®] nıl	Simbolo della forza del segnale: Potenza del segnale del regolatore senza fili (se collegato).			
Å	Livello bruciatore: livello di uscita.			
I II	Sensore esterno: (Solo se è collegato un sensore della temperatura esterna = accessorio)			
0	Blocco tasti: è attivo il blocco dei tasti.			

4 Installazione

4.1 Montaggio del pannello di controllo

Il pannello di controllo HMI Modupower 310/610 è installato di serie nella caldaia ModuPower 310.

•	Nota
1	Per l'

Per l'installazione del pannello di controllo delle caldaie ModuPower 610: ogni modulo ha il proprio pannello di controllo.

5 Messa in servizio

5.1 Attivazione del pannello di controllo

Nota

i

Azionamento della caldaia ModuPower 610: le caratteristiche descritte e le istruzioni si applicano a ogni modulo caldaia.

Il pannello di controllo HMI Modupower 310/610 è pronto per l'uso non appena si collega la caldaia all'alimentazione.

- 1. Aprire il rubinetto principale del gas.
- 2. Aprire il rubinetto del gas della caldaia.
- 3. Accendere la caldaia premendo l'interruttore On/Off.
- 4. Impostare i componenti (termostati, regolatore) in modo da generare una richiesta di calore.
- Si attiva un programma di avvio che non può essere interrotto. Durante la fase di inizio, il display visualizza le seguenti informazioni: Un breve test durante il quale sono visibili tutti i segmenti del display:
 - F :: X X : Versione software
 - P: XX: Versione parametro
 - I numeri di versione vengono visualizzati alternativamente.

Premendo brevemente il tasto —, sul display viene visualizzato lo stato di funzionamento effettivo:

Tab.2 Stato di funzionamento

Richiesta di calore 🖽	Richiesta di calore interrotta
1 : Ventilatore in funzione	S : Arresto bruciatore
2 : La caldaia sta tentando di atti- varsi	E : Post-circolazione della pompa
I Funzionamento CH	🕼 : Standby

In modalità STAND-BY il display mostra normalmente 🗍 e la pressione dell'acqua (solo quando il sensore di pressione idraulica è collegato) e i simboli 🎟 e 🕽.

Errore nel corso della procedura di accensione:

- Sul display non compare alcuna informazione:
 - Controllare la tensione di alimentazione di rete
 - Controllare i fusibili principali
 - Controllare i fusibili: F2 = 10 AT e F1 = 2 AT.
 Controllare il collegamento del cavo di alimentazione al connettore di Rete nella centralina
- Un errore è indicato sul display dal simbolo di errore \Lambda e da un codice di errore lampeggiante.
 - Il significato dei codici di errore è descritto nella relativa tabella.
 - Premere il tasto **RESET** per 3 secondi per riavviare la caldaia.

Per ulteriori informazioni, vedere

Codici di errore, pagina 24

6 Funzionamento

6.1 Utilizzo del pannello di controllo



Nota

Per il funzionamento della caldaia ModuPower 610: ogni modulo ha il proprio pannello di controllo

Il display è descritto in altre sezioni di questo manuale.

- La luminosità del display può essere modificata mediante il parametro P 5.

Il blocco tasti è attivato dal parametro di impostazione P' + a a \exists . Se non viene premuto alcun tasto per 3 minuti, l'illuminazione del display si spegne e vengono visualizzati soltanto la pressione dell'acqua attuale, il tasto \leftarrow e il simbolo-0. Premere il tasto \leftarrow per circa 2 secondi per riattivare il display e gli altri tasti. Il simbolo -0 scompare dal display.

|--|

Per ulteriori informazioni, vedere

Significato di ciascun tasto, pagina 7 Impostazione del blocco tasti, pagina 16 Impostazione della luminosità del display, pagina 16

7 Impostazioni

7.1 Lista parametri

7.1.1 Descrizione dei parametri ModuPower 310

Tab.3 Impostazione di fabbrica

Parame- tro	Descrizione	Campo di regolazione	285	355	430	500	575	650
P 1	Temperatura di mandata: T _{SET}	Da 20 a 90 °C	80	80	80	80	80	80
<i>P2</i>	Post-circolazione della pompa	Da 1 a 98 minuti 99 minuti = continuo	3	3	3	3	3	3
<i>P</i>]3	Controllo della caldaia	0 = CH disattivato 1 = CH attivato	1	1	1	1	1	1
PY	Schermo display	0 = Semplice 1 = Esteso 2 = Passaggio automatico a semplice dopo 3 minuti 3 = Commutazione automatica a semplice dopo 3 minuti; bloc- co tasti attivo	2	2	2	2	2	2
PS	Luminosità display	0 = Attenuata 1 = Intensa	1	1	1	1	1	1
P 17	Velocità massima ventilatore (riscal- damento)	G20 (gas H)	52	55	35	38	43	41
P 18	Velocità minima ventilatore	G20 (gas H)	14	15	9	10	11	10
P 19	Velocità minima ventilatore (offset) ⁽¹⁾	G20 (gas H)	0	50	50	50	0	50
P 2 0	Velocità all'avvio ⁽¹⁾	G20 (gas H)	25	25	13	14	14	14
P2 1	Temperatura di mandata massima dell'impianto	Da 0 a 90 °C	90	90	90	90	90	90
<i>P22</i>	Set point curva di riscaldamento (temperatura massima esterna) ⁽²⁾	Da 0 a 30 °C	20	20	20	20	20	20
P23	Set point curve di riscaldamento (temperatura di mandata) ⁽²⁾	Da 0 a 90 °C	20	20	20	20	20	20
P24	Set point curve di riscaldamento (temperatura minima esterna) ⁽²⁾	Da -30 a 0 °C	-15	-15	-15	-15	-15	-15
P25	Temperatura protezione antigelo ⁽²⁾	Da -30 a 20 °C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
P26	Funzionamento del relè di guasto X4 ⁽³⁾	0 = Segnale di funzionamento 1 = Segnale di allarme	0	0	0	0	0	0
<i>P2</i> 7	Funzionamento del relè di guasto X5 ⁽³⁾	0 = Segnale di funzionamento 1 = Segnale di allarme	1	1	1	1	1	1
P28	Pressione minima dell'acqua Wps ⁽⁴⁾	0 = 0 - 7 bar (MPa) (x 0,1 bar (Mpa)) 1 = Non collegato	0	0	0	0	0	0
P29	Pressostato del valore minimo del gas Gps (accessorio)	0 = Non collegato 1 = Collegato	0	0	0	0	0	0
P 3 0	Durata di funzionamento della valvo- la idraulica HdV ⁽³⁾	Da 0 a 255 secondi	0	0	0	0	0	0
P31	Durata di funzionamento della valvola fumi $\mbox{FgV}^{\mbox{\tiny (3)}}$	Da 0 a 255 secondi	0	0	0	0	0	0
P32	Tempo di attesa sblocco	Da 0 a 255 secondi	0	0	0	0	0	0
<i>P</i> 33	Controllo delle perdite di Gas VPS (accessorio)	0 = Non collegato 1 = Collegato	0	0	0	0	0	0

Parame- tro	Descrizione	Campo di regolazione	285	355	430	500	575	650
P34	Rilevamento fase alimentazione elet- trica	0 = Disattivato 1 = Attivato	1	1	1	1	1	1
P35	Funzione di ingresso bloccante	1 = Blocco della protezione anti- gelo 2 = Blocco con protezione anti- gelo 3 = Blocco con protezione anti- gelo ⁽⁵⁾	1	1	1	1	1	1
P36	Funzionamento dell'uscita analogica (0 - 10 V) PCB SCU-S05	0 = PCB Wilo 0-10 V 1 = PCB Grundfos 0-10 V 2 = Pompa PWM 3 = Feedback potenza termica 4 = Feedback temperatura	3	3	3	3	3	3
<i>P</i>]37	Funzionamento dell'uscita analogica (0 - 10 V) PCB SCU-S05	0 = Controllo OpenTherm 1 = Controllo analogico basato sulla temperatura (°C) 2 = Controllo analogico basato sulla potenza termica (%)	0	0	0	0	0	0
P38	Fattore temperatura del flusso medio	Non modificare	6	6	6	6	6	6
P39	Unità display	0 = °C/bar 1 = F/psi	0	0	0	0	0	0
P40	Messaggio di servizio	0 = Messaggio di assistenza di- sattivato 1 = Messaggio di assistenza at- tivato 2 = Messaggio di assistenza personalizzato	0	0	0	0	0	0
P4 1	Manutenzione per ore di servizio	(x 100) Non modificare	175	175	175	175	175	175
P42	Manutenzione per ore combustione	(x 100) Non modificare	30	30	30	30	30	30
P43	Impostazione della velocità della pompa (Velocità minima della pompa in ri- scaldamento)	2 - 10 (x 10%)	2	2	2	2	2	2
Puu	Impostazione della velocità della pompa (Velocità massima della pompa in ri- scaldamento)	6 - 10 (x 10%)	10	10	10	10	10	10
PHS	ΔT modulazione verso il basso	Da 10 a 30 °C	25	25	25	25	25	25
RJ	Rilevamento SCU collegati	0 = Nessun rilevamento 1 = Rilevamento	0	0	0	0	0	0
⊿F + ⊿U	Impostazione di fabbrica	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, o quando si sostitui- sce il pannello di controllo, inse- rire i valori di dF e dU riportati sulla targa matricola nei para- metri $\boxed{\mathcal{AF}}$ e $\boxed{\mathcal{AU}}$.	X Y	X Y	X Y	X Y	X Y	X Y
 (1) Non re (2) Solo co (3) Se coll (4) Solo se (5) Solo per 	 (1) Non regolare (2) Solo con sensore esterno (accessorio) (3) Se collegato (4) Solo se il sensore della pressione idraulica è collegato (accessorio) (5) Solo pompa 							

7.1.2 Descrizione dei parametri ModuPower 610

Tab.4 Impostazione di fabbrica

Parame- tro	Descrizione	Campo di regolazione	570	710	860	1000	1150	1300
P 1	Temperatura di mandata: T _{SET}	Da 20 a 90 °C	80	80	80	80	80	80
<i>P</i> 2	Post-circolazione della pompa	Da 1 a 98 minuti 99 minuti = continuo	3	3	3	3	3	3
<i>P</i>]3	Controllo della caldaia	0 = CH disattivato 1 = CH attivato	1	1	1	1	1	1
РЧ	Schermo display	0 = Semplice 1 = Esteso 2 = Passaggio automatico a semplice dopo 3 minuti 3 = Commutazione automatica a semplice dopo 3 minuti; bloc- co tasti attivo	2	2	2	2	2	2
<u>P</u> [5]	Luminosità display	0 = Attenuata 1 = Intensa	1	1	1	1	1	1
P 17	Velocità massima ventilatore (riscal- damento)	G20 (gas H)	52	55	35	38	43	41
P 18	Velocità minima ventilatore	G20 (gas H)	19	18	13	12	14	13
P 19	Velocità minima ventilatore (offset) ⁽¹⁾	G20 (gas H)	0	50	0	50	0	50
P20	Velocità all'avvio ⁽¹⁾	G20 (gas H)	25	25	14	14	15	16
P2 1	Temperatura di mandata massima dell'impianto	Da 0 a 90 °C	90	90	90	90	90	90
<i>P22</i>	Set point curva di riscaldamento (temperatura massima esterna) ⁽²⁾	Da 0 a 30 °C	20	20	20	20	20	20
<i>P23</i>	Set point curve di riscaldamento (temperatura di mandata) ⁽²⁾	Da 0 a 90 °C	20	20	20	20	20	20
P24	Set point curve di riscaldamento (temperatura minima esterna) ⁽²⁾	Da -30 a 0 °C	-15	-15	-15	-15	-15	-15
P25	Temperatura protezione antigelo ⁽²⁾	Da -30 a 20 °C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
P26	Funzionamento del relè di guasto X4 ⁽³⁾	0 = Segnale di funzionamento 1 = Segnale di allarme	0	0	0	0	0	0
<i>P2</i> 7	Funzionamento del relè di guasto X5 ⁽³⁾	0 = Segnale di funzionamento 1 = Segnale di allarme	1	1	1	1	1	1
P28	Pressione minima dell'acqua Wps ⁽⁴⁾	0 = 0 - 7 bar (MPa) (x 0,1 bar (Mpa)) 1 = Non collegato	0	0	0	0	0	0
P2 9	Pressostato del valore minimo del gas Gps (accessorio)	0 = Non collegato 1 = Collegato	0	0	0	0	0	0
P30	Durata di funzionamento della valvo- la idraulica HdV ⁽³⁾	Da 0 a 255 secondi	0	0	0	0	0	0
P31	Durata di funzionamento della valvola fumi FgV $^{\!\!(3)}$	Da 0 a 255 secondi	0	0	0	0	0	0
P32	Tempo di attesa sblocco	Da 0 a 255 secondi	0	0	0	0	0	0
P33	Controllo delle perdite di Gas VPS (accessorio)	0 = Non collegato 1 = Collegato	0	0	0	0	0	0
P]3]4	Rilevamento fase alimentazione elet- trica	0 = Disattivato 1 = Attivato	1	1	1	1	1	1

Parame- tro	Descrizione	Campo di regolazione	570	710	860	1000	1150	1300
P35	Funzione di ingresso bloccante	1 = Blocco della protezione anti- gelo 2 = Blocco con protezione anti- gelo 3 = Blocco con protezione anti- gelo ⁽⁵⁾	1	1	1	1	1	1
P36	Funzionamento dell'uscita analogica (0 - 10 V) PCB SCU-S05	0 = PCB Wilo 0-10 V 1 = PCB Grundfos 0-10 V 2 = Pompa PWM 3 = Feedback potenza termica 4 = Feedback temperatura	3	3	3	3	3	3
<u>P</u>]]7]	Funzionamento dell'entrata analogica (0 - 10 V) PCB SCU-S05	0 = Controllo OpenTherm 1 = Controllo analogico basato sulla temperatura (°C) 2 = Controllo analogico basato sulla potenza termica (%)	0	0	0	0	0	0
P38	Fattore temperatura del flusso medio	Non modificare	6	6	6	6	6	6
<i>P</i> 39	Unità display	0 = °C/bar 1 = F/psi	0	0	0	0	0	0
P40	Messaggio di servizio	0 = Messaggio di assistenza di- sattivato 1 = Messaggio di assistenza at- tivato 2 = Messaggio di assistenza personalizzato	0	0	0	0	0	0
P4 1	Manutenzione per ore di servizio	(x 100) Non modificare	175	175	175	175	175	175
PHZ	Manutenzione per ore combustione	(x 100) Non modificare	30	30	30	30	30	30
<u>P43</u>	Impostazione della velocità della pompa (Velocità minima della pompa in ri- scaldamento)	2 - 10 (x 10%)	2	2	2	2	2	2
PHH	Impostazione della velocità della pompa (Velocità massima della pompa in ri- scaldamento)	6 - 10 (x 10%)	10	10	10	10	10	10
PYS	ΔT modulazione verso il basso	Da 10 a 30 °C	25	25	25	25	25	25
RJ	Rilevamento SCU collegati	0 = Nessun rilevamento 1 = Rilevamento	0	0	0	0	0	0
ाम + उप	Impostazione di fabbrica	Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, o quando si sostitui- sce il pannello di controllo, inse- rire i valori di dF e dU riportati sulla targa matricola nei para- metri \overrightarrow{JF} e \overrightarrow{JU} .	X Y	X Y	X Y	X Y	X Y	X Y
 (1) Non re (2) Solo condition (3) Se coldination (4) Solo solo solo solo solo polo solo s	 (1) Non regolare (2) Solo con sensore esterno (accessorio) (3) Se collegato (4) Solo se il sensore della pressione idraulica è collegato (accessorio) (5) Solo pompa 							

7.2 Modifica dei parametri

Il pannello di controllo della caldaia è programmato per gli impianti di riscaldamento centralizzato ordinari. Queste impostazioni assicurano praticamente che ogni sistema di riscaldamento centralizzato funzioni in modo



Modifica dei parametri utente

efficace. L'utente o l'installatore possono ottimizzare i parametri secondo necessità.

Attenzione

Le modifiche dei parametri di fabbrica possono compromettere il funzionamento della caldaia.

i

Nota

Per le impostazioni della caldaia ModuPower 610: le caratteristiche descritte e le istruzioni si applicano a ogni modulo caldaia. Qualsiasi modifica di un parametro di un modulo deve quindi essere ripetuta sull'altro modulo.

7.2.1 Modifica dei parametri a livello utente

L'utente può modificare secondo necessità i parametri a livello utente (vedere la tabella dei parametri).

- 1. Premere contemporaneamente i due tasti 🕅, quindi il tasto 🕩 fino a quando il simbolo 🛉 della barra dei menu lampeggia.
- 2. Selezionare il menu utente utilizzando il tasto -P: viene visualizzato 1 con 1 lampeggiante.
- Premere nuovamente il tasto Il valore impostato (ad esempio BD °C) viene visualizzato e lampeggia.
- Modificare il valore premendo i tasti 🕩 o 🖃. In questo esempio, uti-4. lizzare il tasto - per modificare il valore in $\underline{\mathcal{B}} \square$ °C.
- Confermare il valore con il tasto -5 P: viene visualizzato 1 con 1 lampeggiante.
- 6. Per abbandonare questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto - .

Nota

i

È possibile modificare gli altri parametri a livello utente allo stesso modo di P1. Dopo il passo 2, utilizzare il tasto 🛨 per raggiungere il parametro desiderato.

Impostazione del blocco tasti

Per evitare modifiche indesiderate alle impostazioni da parte di persone non autorizzate, i tasti del menu sul pannello di controllo possono essere bloccati. A livello di utente, il blocco tasti può essere attivata utilizzando il parametro PU.

Procedere come segue:

- 1. Premere contemporaneamente i due tasti 🕅, quindi il tasto (+) fino a quando il simbolo 🛉 della barra dei menu lampeggia.
- 2. Selezionare il menu utente utilizzando il tasto -Viene visualizzato *P* 1 con 1 lampeggiante.
- 3. Premere il tasto + finché non viene visualizzato P4.
- 4. Confermare il valore con il tasto -
- L'impostazione attuale *∂* lampeggia sul display. 5. Modificare il valore da *∂* a *β* premendo il tasto **●**.
- 6. Confermare il valore con il tasto -
- 7. Per abbandonare questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto - .

Il blocco tasti è attivo. Se non viene premuto alcun tasto per 3 minuti, l'illuminazione del display si spegne e vengono visualizzati soltanto la pressione dell'acqua, il tasto - e il simbolo- (la pressione dell'acqua viene visualizzata solo se è collegato un sensore di pressione idraulica).

8. Premere il tasto - per circa 2 secondi per riattivare temporaneamente il display e gli altri tasti. Il simbolo =-0 scompare dal display.

Impostazione della luminosità del display

La luminosità del display può essere modificata al livello utente modificando il parametro |P|S|.

Procedere come segue:

- 1. Premere contemporaneamente i due tasti 🕅, guindi il tasto 🕩 fino a quando il simbolo 🛉 della barra dei menu lampeggia.
- 2. Selezionare il menu utente utilizzando il tasto -Viene visualizzato *P* con lampeggiante.
- 3. Premere il tasto + finché non viene visualizzato PS.
- 4. Confermare il valore con il tasto -
- L'impostazione attuale 1 lampeggia sul display. 5. Modificare il valore da 1 a D premendo il tasto —.
- 6. Confermare il valore con il tasto
- 7. Per abbandonare questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto + .

7.2.2 Modifica dei parametri a livello installatore

I parametri a livello installatore (vedere la tabella dei parametri) possono essere modificati solo da un installatore riconosciuto. Per evitare modifiche indesiderate delle impostazioni, è possibile modificare alcuni parametri soltanto dopo avere immesso il codice di accesso speciale DD 12.

- 1. Premere contemporaneamente i due tasti 🕅, guindi premere il tasto + fino a quando il simbolo 🖌 della barra dei menu lampeggia.
- 2. Selezionare il menu installatore mediante il tasto -Sul display compare $\Box \Box \Box \Box E$.
- 3. Utilizzare i tasti 🔹 o 🖃 per impostare il codice installatore 🗍 🗍 12.
- 4. Premere il tasto ← per confermare.
- Compare *P* 1 con un 1 lampeggiante. Premere nuovamente il tasto 5.
- Il valore **BD** °C (ad esempio) viene visualizzato e lampeggia. Modificare il valore premendo i tasti 🛨 o 🖃. In questo esempio pre-6
 - mere il tasto per impostare il valore su **ED** °C.
- 7. Premere il tasto + per confermare il valore. Compare *P i* con un *i* lampeggiante.
- 8 Impostare gli altri parametri selezionandoli mediante i tasti + o =.
- 9 Per abbandonare questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto + - .

Nota

i

Se non si preme alcun tasto per 3 minuti, la caldaia ritorna inoltre nello stato operativo precedente.

Impostazione del carico massimo per il funzionamento RC

- Apporto termico massimo M
- Impostazione di fabbrica F.
- Ingresso (Hi) (kW) Q
- R Velocità del ventilatore (giri/min)











È possibile variare la velocità mediante il parametro **P**17. Esiste una relazione lineare tra velocità e l'alimentazione (vedi figura). È possibile realizzare un grafico per le altre caldaie in modo analogo.

- Premere contemporaneamente i due tasti [™], quindi premere il tasto
 Ino a quando il simbolo *f* della barra dei menu lampeggia.
- Selezionare il menu installatore mediante il tasto ← . Sul display compare CDJE.
- Utilizzare i tasti o per impostare il codice installatore 0012.
 Premere il tasto per confermare.
- 2. Premere il tasto per comernare. Compare [2] con un [] lampeggiante.
- 5. Premere il tasto + per andare al parametro P17.
- 6. Per confermare premere il tasto -
- 8. Premere il tasto per confermare.
- 9. Per abbandonare questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto ←□.

Impostazioni di fabbrica

Attenzione

Ripristinando le impostazioni di fabbrica anche le impostazioni personalizzate possono essere cancellate. Quindi è necessario prendere nota di tutti i parametri personalizzati (ad esempio le impostazioni relative agli accessori collegati, quali la serranda fumi o il sistema di controllo delle fughe di gas). Regolare nuovamente queste impostazioni specifiche dopo avere ripristinato le impostazioni di fabbrica.

Ritorno alle impostazioni di fabbrica

- Selezionare il menu installatore mediante il tasto ← . Sul display compare COJE.
- 3. Utilizzare i tasti 🛨 o 🖃 per impostare il codice installatore 🗍 🗍 1/2.
- Premere il tasto ← per confermare.
 P: viene visualizzato 1 con un 1 lampeggiante.
 Premere più volte il tasto +, fino a quando sul display non compare
- P: JF con un JF lampeggiante.
 6. Premere il tasto ← per confermare. Compare JF con un X lampeggiante. L'indicazione rappresenta il
- valore corrente di X per dF. Verificare tale indicazione a fronte del valore di X riportato sulla targhetta identificativa.
- Utilizzando i tasti (+) o (-), inserire il valore di X riportato sulla targhetta identificativa.
- Premere il tasto ← per confermare.

 <u>'</u> |<u>'</u>': (<u>'</u>) compare con un (<u>'</u>) lampeggiante. L'indicazione rappresenta il valore corrente di Y per dU. Verificare tale indicazione a fronte del valore di Y riportato sulla targhetta identificativa.
- 9. Utilizzando i tasti 🔹 o 🖃, inserire il valore di Y riportato sulla targhetta identificativa.
- Premere il tasto ← per confermare. Le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate.
- 11. Il display ritorna alla modalità operativa corrente.

Esecuzione di un rilevamento automatico

Dopo aver rimosso un PCB occorre eseguire un rilevamento automatico. Procedere come segue:

- Premere contemporaneamente i due tasti ♥, quindi premere il tasto
 fino a quando il simbolo ∮ della barra dei menu lampeggia.
- 3. Utilizzare i tasti 🔹 o 🖃 per impostare il codice installatore 🗍 🗍 12.
- 4. Premere il tasto ← per confermare.
- P: viene visualizzato 1 con un 1 lampeggiante.
- 5. Premere più volte il tasto €, fino a quando sul display non compare P: R J con un R J lampeggiante
- 6. Premere il tasto ← per confermare.
 Viene eseguito un rilevamento automatico.
- 7. Il display ritorna alla modalità operativa corrente.



AD-0000078-01



matico

Esecuzione di un rilevamento auto-

0 12

80



Ripristino delle impostazioni di fab-

Fig.6

Fig.7



Fig.8 Impostazione su pieno carico







Fig.10 Impostazione della modalità manuale



Impostazione della posizione spazzacamino

Nella posizione spazzacamino, la caldaia può essere impostata sul pieno carico forzato o sul carico parziale forzato, ad esempio per il controllo della combustione (O_2).

Impostazione a pieno carico forzato

Impostare il pieno carico forzato:

- Premere contemporaneamente i due tasti H. H3 e il simbolo H. vengono visualizzati sul display. È impostato il pieno carico.

- Impostazione a carico parziale forzato

Impostare il carico parziale forzato:

- 1. Premere contemporaneamente i due tasti **H**. **H** a il simbolo **H** vengono visualizzati sul display.
- Premere più volta il tasto , fino a quando sul display non compare <u>L</u>3.

La modalità di carico parziale è parametrizzata.

 Premere il tasto ← ☐ per uscire dal menu e tornare alla visualizzazione di funzionamento.

Impostazione della modalità manuale

In alcuni casi può essere necessario impostare la modalità manuale della caldaia, ad esempio quando non è ancora stato collegato il regolatore. È possibile portare la caldaia nella modalità automatica o manuale tramite il simbolo . Procedere come segue:

- Premere contemporaneamente i due tasti ♥, quindi premere il tasto
 Ino a quando il simbolo ♥ della barra dei menu lampeggia.
- Premere il tasto -; a questo punto il display visualizza:
 o il valore minimo della temperatura di mandata
 o il valore minimo della temperatura di mandata e la pressione attuale dell'acqua (solo se è collegato un sensore di pressione idraulica).
- 3. Premere i tasti 🔹 o 🖃 per aumentare temporaneamente tale valore nella modalità manuale.
- 4. Premere il tasto ← per confermare.
 - A questo punto la caldaia si trova nella modalità manuale.
- Per abbandonare questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto ←

AD-0000544-01



Il pannello di controllo registra costantemente i vari valori provenienti dalla caldaia e dai sensori collegati. È possibile leggere tali valori sul pannello di controllo della caldaia.



Per l'azionamento della caldaia ModuPower 610: le caratteristiche descritte e le istruzioni si applicano a ogni modulo caldaia.

7.3.1 Lettura di una serie di valori correnti

Il menu informativo i permette di leggere i seguenti valori correnti:

- 57 = Stato.
- 5ω = Sottostato.
- T 1 = Temperatura di mandata (°C).
- T2 = Temperatura di ritorno (°C).
- T3 = Temperatura della caldaia (°C).
- TH = Temperatura esterna (°C). Solo se è collegato un sensore della temperatura esterna (accessorio)
- TE = Temperatura dello scambiatore primario (°C).
- $\overline{\underline{SP}}$ = Setpoint interno (°C).
- FL = Corrente di ionizzazione (µA).
- F = Velocità del ventilatore (giri/min).
- *PR* = Pressione dell'acqua (bar (MPa)). Solo se è collegato un sensore idraulico (accessorio)
- Potenza termica relativa fornita (%).
- 51 = Stato del pressostato Gps del minimo: = non collegato/ 1 = pressione del gas OK/ 2 = pressione del gas non corretta. Solo se il Gps è collegato (accessorio).
- 52 = Stato del sistema di controllo del gas VPS: = non collegato/
 1 = assenza di perdite del gas/
 Perdita di gas rilevata. Solo se il VPS è collegato (accessorio).
- U 1 = ingresso analogico (V).
- U = uscita analogica (V).

È possibile leggere i valori correnti come segue:

- 1. Premere contemporaneamente i due tasti ♥. Il simbolo ii lampeggia.
- Confermare premendo il tasto ←. Sullo schermo si alternano il parametro 51 e lo stato corrente, ad esempio 3.
- Premere il tasto •.
 Sullo schermo si alternano il parametro 5 e il sottostato corrente, ad esempio 30.
- Premere il tasto .
 Sullo schermo si alternano il parametro .
 T .
 e la temperatura di mandata corrente, ad esempio
 E □ °C.
- Premere ripetutamente il tasto + per scorrere nei vari parametri. A un certo punto, il ciclo di lettura riparte dall'inizio con il parametro [5]7].
- Per uscire da questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto ←.

AD-0000526-01

Fig.12 Lettura del contaore



7.3.2 Lettura del contaore e della percentuale di avvii riusciti

- Premere contemporaneamente i due tasti [™], quindi premere il tasto
 fino a quando il simbolo [™] della barra dei menu lampeggia.
- Premere il tasto ← .
 Sullo schermo si alternano HR e il numero di ore di esercizio della caldaia, ad esempio 3600.
- Premere il tasto

 il display mostra ↓
 Sullo schermo si alternano
 Senti e la percentuale di avvii riusciti, ad esempio
 %.
- Per abbandonare questo menu e ritornare al display operativo, premere due volte il tasto <- 2.

AD-0000074-01

7.3.3 Stato e sottostato

Il menu informativo i fornisce i seguenti numeri di stato e sottostato:

Tab.5 Numeri di stato e sottostato

Stato 57			stato Su
0	Modalità Stand-by	0	Modalità Stand-by
1	Avvio della caldaia (richiesta di ca-	1	Anti-oscillazione
	lore)	2	Aprire valvola idraulica
		3	Avvio pompa
		Ч	Attesa temperatura corretta prima di 'accensione bruciatore
2	Accensione bruciatore	10	Apertura valvola gas esterna
		11	Ventilatore in funzione
		12	Apertura della serranda fumi
		13	Preventilazione
		14	Attesa segnale di sblocco
		15	Bruciatore acceso
		18	Controllo delle perdite di gas VPS
		17	Preaccensione
		18	Accensione principale
		19	Rilevamento fiamma
		20	Ventilazione intermedia

Stato ST			tato Su
3	Combustione nel funzionamento	30	Controllo temperatura
	RC	31	Controllo temperatura limitato (protezione ΔT)
		32	Controllo capacità
		33	Livello 1 di protezione gradiente temperatura (modulazione verso il bas- so)
		34	Livello 2 di protezione gradiente temperatura (carico parziale)
		35	Livello 3 di protezione gradiente temperatura (blocco)
		36	Modulazione verso l'alto per il controllo della fiamma
		37	Tempo di stabilizzazione temperatura
		38	Avvio a freddo
5	Arresto bruciatore	ЧО	Bruciatore spento
		41	Post-ventilazione
		42	Ventilatore spento
		43	Chiusura della serranda fumi
		ЧЧ	Arresto ventilatore
		45	Chiusura valvola gas esterna
6	Arresto caldaia (fine della richiesta	60	Post-circolazione pompa
	di calore)	<u> </u>	Pompa spenta
		62	Chiusura valvola idraulica
		63	Avvio anti oscillazione
8	Arresto controllo	0	Attesa avvio bruciatore
		1	Anti-oscillazione
9	Blocco	XX	

8.1 Codici di errore

Fig.13 Codice di blocco

Nota

i

Azionamento della caldaia ModuPower 610: le caratteristiche descritte e le istruzioni si applicano a ogni modulo caldaia.

La caldaia è dotata di un pannello di controllo e regolazione elettronico. Il cuore del sistema di controllo è il microprocessore Comfort Master[®], che protegge e controlla la caldaia. In caso di errore viene visualizzato il rispettivo codice.

Il significato dei codici di errore è descritto nella relativa tabella.

```
Nota
i
```

Prendere nota del codice di errore visualizzato. Il codice di errore è necessario per individuare la causa dell'anomalia in modo rapido e corretto, e per ricevere assistenza da Paradigma.

8.1.1 Blocco

Una modalità di blocco (temporaneo) è uno stato della caldaia derivante da una condizione anomala. Il display mostra il codice di blocco (ad esempio [5]T: [9]). Il pannello di controllo esegue vari tentativi di riavvio della caldaia. I codici di blocco possono essere letti come segue

- Premere contemporaneamente i due tasti V.
- 2. Confermare premendo il tasto +
- Il display visualizza, alternandoli, \underline{ST} : e il codice di blocco \underline{S} . 3. Premere il tasto (+).
 - Sul display compare 5....



Nota

La caldaia ritorna automaticamente in funzione una volta eliminata la causa del blocco.

AD-0000089-01

Tab.6 Codici di blocco

Codice di blocco	Descrizione
5u:D	Errore parametro: • Reimpostare # e # e # u • Ripristino parametri
51	 Temperatura di mandata massima superata: Mandata assente o insufficiente: Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Motivi della richiesta di calore
5u:3	L'aumento massimo della temperatura nello scambiatore di calore è stato superato: • Mandata assente o insufficiente: • Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) • Controllare la pressione dell'acqua • Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore • Errore sonda: • Verificare che le sonde funzionino correttamente • Controllare che la sonda sia stata montata correttamente
5	La velocità massima tollerata di aumento della temperatura di mandata è stata superata: • Mandata assente o insufficiente: - Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) - Motivi della richiesta di calore

Codice di blocco	Descrizione
5u:5 Su:6	 Differenza massima tra la temperatura di mandata e di ritorno superata: Mandata assente o insufficiente: Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Controllare la pressione dell'acqua Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore Errore sonda: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente
5u:8	Segnale di sblocco assente: • Causa esterna: rimuovere la causa esterna • Errore parametro: controllare i parametri • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio
5u:9	 Scambio della fase e del neutro dell'alimentazione di rete Il collegamento di rete è errato: invertire la fase e il neutro Rete flottante o bifase: impostare il parametro P34 su 0
5u: 10	Ingresso di blocco attivo: • Causa esterna: rimuovere la causa esterna • Errore parametro: controllare i parametri • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio
5.11	Ingresso di blocco o protezione antigelo attivi: • Causa esterna: rimuovere la causa esterna • Errore parametro: controllare i parametri • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio
<u>5u: 13</u>	Errore di comunicazione con il PCB SCU:Collegamento difettoso con BUS: controllare il cablaggioPCB SCU non presente nella scatola dei collegamenti: eseguire il rilevamento automatico
<u>5</u>	 Pressione dell'acqua troppo bassa: La pressione dell'acqua è troppo bassa: Controllare la pressione dell'acqua Riempire d'acqua la caldaia e l'impianto Controllare la regolazione del sensore della pressione idraulica Regolazione non corretta del parametro della pressione idraulica P28: Controllare l'impostazione del parametro della pressione idraulica Perdite di acqua
5u: 15	 Pressione del gas troppo bassa: Mandata assente o insufficiente: Verificare che il rubinetto del gas sia aperto completamente Controllare la pressione di alimentazione del gas Regolazione non corretta dell'interruttore di pressione del gas Gps sul PCB SCU: Verificare che il Gps sia stato montato correttamente Se necessario, sostituire l'interruttore del Gps
<u>5u: 15</u> (1)	Errore di configurazione o PCB SU non riconosciuto: • PCB PSU errato per questa caldaia: sostituire il PCB SU
5 : 17 ⁽¹⁾	Errore di configurazione o nella tabella dei parametri predefiniti: • Errore dei parametri nel PCB PCU: sostituire il BCB PCU
<u>5u</u> : 18 ⁽¹⁾	Errore di configurazione o PCB PCU non riconosciuti: • PCB PCU errato per questa caldaia: sostituire il PCB PCU
5u:19 ⁽¹⁾	 Errore di configurazione o parametri F e JU sconosciuti Errore parametro: Reimpostare F e JU
<u>5u</u> :20 ⁽¹⁾	Procedura di configurazione attiva:Attiva per breve tempo dopo l'accensione della caldaia: nessuna azione
5u:21	 Errore di comunicazione con il PCB SU Problemi di collegamento: Controllare che il PCB PCU sia stato inserito correttamente nel connetto- re presente sul PCB SU

Codice di blocco	Descrizione
<u>Su</u> :22	 Assenza della fiamma durante il funzionamento: Nessuna corrente di ionizzazione: Spurgare il tubo di alimentazione del gas per rimuovere l'aria Verificare che la valvola gas sia completamente aperta Controllare la pressione di alimentazione del gas Verificare il funzionamento e l'impostazione dell'assieme valvola gas Verificare che l'ingresso aria e l'uscita fumi non siano ostruiti Verificare che non vi sia un ricircolo di fumi
<u>Su:24</u>	 Guasto del sistema di controllo delle fughe di gas: Collegamento errato: controllare il cablaggio Guasto del gruppo della valvola del gas: sostituire il gruppo della valvola del gas Guasto del sistema di controllo delle fughe di gas VPS: sostituire il sistema di controllo delle fughe di gas VPS
<u>Su:25</u>	Errore interno nel PCB SU: • Sostituire il PCB SU
(1) Questi blocchi non vengono memorizzati nella memoria degli errori	

8.1.2 Blocco

Se le condizioni di bloccaggio persistono dopo vari tentativi di avviamento, la caldaia va in blocco (detto anche errore). La caldaia va in blocco anche se viene segnalato un errore in qualunque suo punto. Sul display viene visualizzato un codice di errore. Il codice di errore viene visualizzato come segue:

In una spia lampeggiante rossa:

- il simbolo \Lambda
- il simbolo RESET
- il codice di errore, ad esempio E: D1

Il significato dei codici di errore è descritto nella relativa tabella. Prendere nota del codice di errore.

Nota i

Il codice di errore è necessario per individuare la causa dell'anomalia in modo rapido e corretto, e per ricevere assistenza da Paradigma.

Premere per due secondi il tasto RESET. Se il codice di errore non scompare, cercare la causa nella tabella degli errori e adottare la soluzione indicata.



Nota

Se il display non visualizza RESET, ma (), prima di poter eseguire il reset dell'errore occorre spegnere la caldaia e riaccenderla dopo 10 secondi.

Tab.7 Codici di errore

Codice di errore	Descrizione
E:00	Unità di memorizzazione dei parametri (PSU) non trovata: • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio
E:D 1	Parametri di sicurezza non corretti: • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio • Guasto PSU: sostituire PSU
E:02	Corto circuito della sonda della temperatura di mandata: • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio • Sonda non collegata o collegata in modo errato: • Controllare che la sonda sia stata montata correttamente • Verificare che le sonde funzionino correttamente • Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario

Codice di errore	Descrizione
E:03	 Circuito aperto nella sonda della temperatura di mandata: Collegamento difettoso: controllare il cablaggio Sonda non collegata o collegata in modo errato: Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Verificare che le sonde funzionino correttamente Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario
E:04	 Temperatura dello scambiatore primario troppo bassa: Collegamento difettoso: controllare il cablaggio Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario Assenza di circolazione: Sfiatare l'impianto di riscaldamento centralizzato Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Controllare la pressione dell'acqua Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore Se presente: verificare l'impostazione del parametro del tipo di caldaia
E:05	 Temperatura dello scambiatore primario troppo alta: Collegamento difettoso: controllare il cablaggio Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario Assenza di circolazione: Sfiatare l'impianto di riscaldamento centralizzato Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Controllare la pressione dell'acqua Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore Se presente: verificare l'impostazione del parametro del tipo di caldaia
E:06	Corto circuito della sonda della temperatura di ritorno: • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio • Sonda non collegata o collegata in modo errato: • Verificare che le sonde funzionino correttamente • Controllare che la sonda sia stata montata correttamente • Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario
E:07	 Circuito aperto nella sonda della temperatura di ritorno: Collegamento difettoso: controllare il cablaggio Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario
E:08	 Temperatura di ritorno troppo bassa: Collegamento difettoso: controllare il cablaggio Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Assenza di circolazione: Sfiatare l'impianto di riscaldamento centralizzato Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Controllare la pressione dell'acqua Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore Se presente: verificare l'impostazione del parametro del tipo di caldaia

Codice di errore	Descrizione
E:09	 Temperatura ritorno troppo elevata: Collegamento difettoso: controllare il cablaggio Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Assenza di circolazione: Sfiatare l'impianto di riscaldamento centralizzato Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Controllare la pressione dell'acqua Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore Se presente: verificare l'impostazione del parametro del tipo di caldaia
E:10 E:11	 Differenza eccessiva tra la temperatura di mandata e di ritorno: Assenza di circolazione: Sfiatare l'impianto di riscaldamento centralizzato Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Controllare la pressione dell'acqua Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore primario Controllare il funzionamento corretto della pompa di riscaldamento Se presente: verificare l'impostazione del parametro del tipo di caldaia Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente
E:12	 Temperatura dello scambiatore primario superiore al normale (termostato del limite superiore STB): Collegamento difettoso: controllare il cablaggio Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Sonda difettosa: sostituire la sonda, se necessario Assenza di circolazione: Sfiatare l'impianto di riscaldamento centralizzato Controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole) Controllare la pressione dell'acqua Controllare lo stato di pulizia dello scambiatore Se presente: verificare l'impostazione del parametro del tipo di caldaia Se presente: Il pressostato differenziale dell'aria è stato attivato: Ingresso aria o uscita fumi intasati: controllare che l'ingresso aria e l'uscita fumi non siano intasati
E: 14	 Cinque mancate accensioni del bruciatore: Assenza della scintilla di accensione: Verificare il cablaggio del trasformatore di accensione Controllare l'elettrodo di ionizzazione/accensione Verificare l'eventuale presenza di un corto verso terra Controllare la condizioni del coperchio del bruciatore Controllare la messa a terra PCB SU di controllo difettoso Formazione della scintilla di accensione ma assenza di fiamma: Spurgare il tubo di alimentazione del gas per rimuovere l'aria Verificare che la valvola gas sia completamente aperta Controllare la pressione di alimentazione del gas Verificare il funzionamento e l'impostazione dell'assieme valvola gas Verificare il cablaggio dell'assieme valvola gas PCB SU di controllo difettoso Formazione della scintilla di accensione ma aspenza di fiamma: Spurgare il tubo di alimentazione del gas per rimuovere l'aria Verificare che la valvola gas sia completamente aperta Controllare la pressione di alimentazione del gas Verificare il funzionamento e l'impostazione dell'assieme valvola gas PCB SU di controllo difettoso Fiamma presente, ma ionizzazione non riuscita o inadeguata: Verificare che il rubinetto del gas sia aperto completamente Controllare la pressione di alimentazione del gas Controllare la pressione di alimentazione del gas Controllare la messa a terra Controllare la messa a terra Controllare la messa a terra

Codice di errore	Descrizione
<u>E</u>]: 15	 Se è presente l'interruttore VPS: 5 verifiche fallite delle fughe di gas: Pressione del gas assente o troppo ridotta: verificare che il rubinetto del gas sia aperto correttamente controllare la pressione di alimentazione del gas Collegamento errato: controllare il cablaggio Regolazione errata del pressostato VPS: controllare che il pressostato VPS sia regolato correttamente Pressostato VPS non installato o installato in modo non corretto: controllare che il pressostato VPS sia installato VPS sia installato correttamente Pressostato VPS difettoso: se necessario, sostituire il pressostato VPS Valvola del gas difettosa: controllare la valvola del gas e, se necessario, sostituirla
E:16	 Falso segnale di fiamma: Corrente di ionizzazione misurata ma fiamma non presente: controllare l'elettrodo di ionizzazione e accensione Trasformatore di accensione difettoso: se necessario, sostituire il trasformatore di accensione Valvola del gas difettosa: controllare la valvola del gas e, se necessario, sostituirla Il bruciatore resta incandescente: O₂ troppo alta: regolare O₂ a
E:17	Errore valvola gas su PCB SU • Collegamento errato: controllare il cablaggio • PCB SU difettoso: controllare il PCB SU e, se necessario, sostituirlo
E:34	Errore funzionamento ventilatore: • Collegamento errato: controllare il cablaggio • Ventilatore difettoso: - Verificare il tiraggio corretto della canna fumaria - Se necessario, sostituire il ventilatore
E:35	 Mandata e ritorno invertiti: Collegamento errato Sonda non collegata o collegata in modo errato: Verificare che le sonde funzionino correttamente Controllare che la sonda sia stata montata correttamente Guasto della sonda: Se necessario, sostituire la sonda Direzione di circolazione dell'acqua errata: controllare la circolazione (direzione, pompa, valvole)
E:36	 5 eventi di perdita della fiamma: Nessuna corrente di ionizzazione: Spurgare il tubo di alimentazione del gas per rimuovere l'aria Verificare che la valvola gas sia completamente aperta Controllare la pressione di alimentazione del gas Verificare il funzionamento e l'impostazione dell'assieme valvola gas Verificare che l'ingresso aria e l'uscita fumi non siano ostruiti Verificare che non vi sia un ricircolo di fumi
E:37	Errore di comunicazione con il PCB SU:Collegamento difettoso: controllare che il PCB SU sia stato inserito correttamente nel connettore pre- sente sul PCB PCU
E:38	Errore di comunicazione con il PCB SCU: • Collegamento errato: controllare il cablaggio • PCB SCU difettoso: sostituire SCU il PCB
E::39	Ingresso di blocco in modalità blocco: • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio • Causa esterna: rimuovere la causa esterna • Set di parametri errato: controllare i parametri
E:40	Se presente: Errore di prova dell'unità di recupero calore: • Collegamento difettoso: controllare il cablaggio • Causa esterna: rimuovere la causa esterna • Set di parametri errato: controllare i parametri

8.2 Memoria degli errori

Il pannello di controllo della caldaia dispone di una memoria degli errori. Tale memoria è in grado di registrare gli ultimi 16 errori.

Oltre ai codici di errore, vengono memorizzati anche i seguenti dati:



Fig.14 Lettura della memoria degli errori

- Numero di occorrenze dell'errore: (,); XX).
- Modalità di funzionamento della caldaia (57:XX).
- Temperatura di mandata (TT:XX) e temperatura di ritorno (TZ:XX) al momento dell'errore.

Per visualizzare la memoria degli errori, occorre prima inserire il codice di accesso DD 12.

8.2.1 Lettura della memoria degli errori

- Premere contemporaneamente i due tasti ♥, quindi premere il tasto
 fino a quando il simbolo ▲ della barra dei menu lampeggia.
- Selezionare il menu installatore mediante il tasto ← . Sul display compare CDJE.
- Per confermare premere il tasto ←. Sul display compare ER: XX.
- 5. Premendo i tasti o , è possibile visualizzare l'elenco degli errori o quello dei blocchi.
- Confermare premendo il tasto ← .
 Compare ER: X x con un X x lampeggiante = ultimo errore verificatosi, ad esempio .
- 7. Utilizzare il tasto 🛨 o 🖃 per scorrere gli errori o i blocchi.
- 9. Premere i tasti 🛨 o 🖃 per visualizzare i seguenti dati:
 - <u>r</u>: <u>1</u> = Numero di occorrenze dell'errore.
 - HR = Numero di ore di esercizio.
 - <u>5</u> 7 = Stato.
 - $\underline{S}_{\boldsymbol{\omega}}$ = Sottostato.
 - T = Temperatura di mandata (°C).
 - $T \boxed{2}$ = Temperatura di ritorno (°C).
 - [T]] = Temperatura della caldaia (°C).
 Soltanto se è collegato un sensore della temperatura esterna (accessorio)
 - T = Temperatura esterna (°C).
 - TE = Temperatura dello scambiatore primario (°C).
 - \underline{SP} = Setpoint interno (°C).
 - FL = Corrente di ionizzazione (µA).
 - r.F. = Velocità del ventilatore (giri/min).
 - Pressione dell'acqua (bar (MPa)).
 Soltanto se è collegato un sensore della pressione esterna (accessorio)
 - P_{\Box} = Potenza termica relativa fornita (%).
- Premere il tasto ← per interrompere il ciclo di visualizzazione. Compare ER: x x con un x x lampeggiante = ultimo errore verificatosi.
- 11. Utilizzare il tasto 🛨 o 🖃 per scorrere gli errori o i blocchi.
- 12. Premere il tasto ← 🗊 per visualizzare l'elenco degli errori o dei blocchi.
- 13. Premere due volte il tasto 🗲 per uscire dal menu degli errori.

Cancellazione della memoria degli Fig.15 errori



8.2.2 Cancellazione della memoria degli errori

- 1. Premere contemporaneamente i due tasti 💭, quindi premere il tasto 🛨 fino a quando il simbolo <u>(</u> della barra dei menu lampeggia.
- 2. Selezionare il menu installatore mediante il tasto -Sul display compare $\Box \Box \Box \Box E$.
- 3. Utilizzare i tasti 🛨 o 😑 per impostare il codice installatore 🗍 🗍 1/2.
- 4. Per confermare premere il tasto -... Sul display compare ER: XX.
- 5. Premendo i tasti 🛨 o 🖃, è possibile visualizzare l'elenco degli errori o quello dei blocchi.
- Confermare premendo il tasto -6.
 - Compare ER: X X con un X X lampeggiante.
- 7. Premere più volte i tasto 🛨 fino a quando sul display non compare ER:EL
- 8. Premere il tasto -.
- Compare $\underline{\Box} \underline{L} : \underline{\Box}$ con un $\underline{\Box}$ lampeggiante.
- Premere il tasto 🕩 per regolare l'impostazione su 🕧 9.
- 10. Premere il tasto per cancellare gli errori dalla relativa memoria.
- 11. Premere tre volte il tasto ← 🖯 per uscire dalla memoria degli errori.

AD-0000091-01

10

11

© Copyright

Le informazioni tecniche e tecnologiche contenute nelle presenti istruzioni tecniche, nonché descrizioni tecniche e disegni eventualmente forniti, rimangono di nostra proprietà e non possono essere riprodotti senza nostro previo consenso scritto. Soggetto a modifiche.

Paradigma Italia srl Via C. Maffei, 3 38089 Darzo (TN) Tel. +39-0465-684701 Fax +39-0465-684066 info@paradigmaitalia.it www.paradigmaitalia.it



CE

